

lowcost_wandler_rs485_rs232.pdf

Wandler RS485 - zu - RS232 (low cost)

Pin am DSUB09-male
im Adapter (RS485-Anschluss)

Pin am DSUB09-male
im Adapter

Nullmodemkabel
2x female

Pin am DSUB09-male
im PC

Signal
im PC

